

Угловое соединение профиля АУРС.С48.0105 на закладную угловую С48.0940 обжимным способом

Перед установкой закладных угловых в камеру профиля нанести клей. Клей нанести и на поверхность закладных угловых

