

Узловое соединение профиля АУРС.С48.0105 на закладную угловую АУРС.С48.0947 обжимным способом

Перед установкой закладных угловых в камеру профиля нанести клей. Клей нанести и на поверхность закладных угловых

