

Угловое соединение профиля АУРС.С48.0105 и АУРС.С48.0202 (аналогично АУРС.С48.0203)
обжимным методом

Перед установкой закладной угловой в камеру профиля нанести клей. Клей нанести и на поверхность закладной угловой

