

Узловое соединение профиля АУРС.С48.0105 и АУРС.С48.0203 (аналогично АУРС.С48.0202) с помощью штифтов

Перед установкой закладной угловой в камеру профиля нанести клей. Клей нанести и на поверхность закладной угловой

