

Угловое соединение профиля АУРС.С48.0202 с профилем АУРС.С48.0203 на закладную угловую АУРС.С48.0947 (профиль АУРС.С48.0705) обжимным способом.

Перед установкой закладных угловых в камеру профиля нанести клей. Клей нанести и на поверхность закладных угловых

