

Установка опорной подкладки АУРС. W62.9908 на активную створку (открытие «Внутрь») при применении порога АУРС. W62.0838 без контурного обрамления стеклопакета профилем АУРС. W62.0846

