

Установка профиля примыкания двери (открытие "Внутрь") при применении порогов АУРС W72.0801 и АУРС W72.0854 без контурного обрамления стеклопакета профилем АУРС W62.0846

