

Установка опорной подкладки АУРС.W62.9908 на активную створку (открывание "Внутрь") при применении порога АУРС.W72.0838 без контурного обрамления стеклопакета профилем АУРС.W62.0846

