

Пример установки шпингалета врезного Fuhr арт. BK345K24A, штока арт. QRG10V25, QRG10V30 направляющей для штока арт. RS76558N и обработки профилей (обработки под установку замков, ответных планок и др. см. раздел 06.03). При применении системы "антилирика" обработки не выполнять!!!

