

Пример установки шпингалета брезного Fuhr BK345K24A, штока QRG10V25 направляющей для штока RS76558N и обработки профилей

