

Пример установки нижнего шпинделя врезного Fuhr BK345K24A, штока QRG10V25, направляющей для штока RS76558N и обработки профили для PAS_24

