

Пример установки шпингалета врезного Fuhr BK345K24A, штока QR610V25 направляющей для штока RS76558N и обработки профилей

