



Перед установкой створки с клееным заполнением необходимо перевернуть створку заполнением вниз и выдержать в течение 1-20 часа. Таким образом проверяется 100%-я вылейка заполнения в створку. Далее следует установить штапик АУРС W72.0601, резиновые уголки FRK171 и резиновый уплотнитель FRK97 (см. стр. 06.04.27). Тем самым механически зафиксировать заполнение в створке. Готовую остекленную створку вертикально уложить в специальный контейнер на длинную сторону с петлями. Створки раскрывают с амортизирующими прокладками. Контейнер со створками предназначен для транспортировки и хранения створок до момента установки в раму.

Таблица 1

Назначение	KÖMMERLING	DOW CORNING
Вспаричная герметизация стеклопакета	KÖMMERLING PS-200: А компонент В компонент	DOW CORNING 3362 А компонент В компонент
Очистка поверхности профиля с порошковым покрытием	KÖRASOL V-WL	DOW CORNING R-40
Очистка поверхности стекла и торцев стеклопакета	KÖRASOL V-Gl	
Праймер для алюминиевого профиля	KÖRABOND-HG78	DOW CORNING 1200 OS
Однокомпонентный герметик	KÖDIGLAZE-SDG1C	DOW CORNING 895
Двухкомпонентный герметик	KÖDIGLAZE-S	DOW CORNING 993, 121

Информация по вылейке заполнения в зависимости от применяемого профиля створки и габаритов конструкции

