

Установка дверного блока профиля створки АУРС.W62.0205 в витраж

1. Установка профиля створки АУРС.W62.0205 в витраж. Подготовка профиля створки.

11 - пиление под углом 45°.

12 - нанесение герметика FRK159.

13 - проверка уровня.

14 - нанесение герметика COSMO HD-100.412.

15 - установка герметика CA-500.200.

16 - Нарезать уплотнитель FRK159 с запасом 1% по длине! Не растягивать при установке!

2. Установка профиля створки АУРС.W62.0205 в витраж. Схема обработки профиля створки АУРС.W62.0205. Показаны размеры: 150 мм, шаг 300 мм, диаметр 5 мм, диаметр 10 мм, высота 14,9 мм.

Дополнительно ознакомьтесь с монтажной инструкцией серии ALT F50!

3. Установка спецрамы в фасад. Схема установки подкладок под спецраму.

1 - подкладка рихтовочная регулировочная.

2 - элементы крепления порога.

3.1 - установка подкладок.

3.2 - Выдержать зазор 4 мм по периметру перед обработкой отверстий в фасаде $\phi 4,2$ мм!

3.3 - сверление отверстий $\phi 4,2$.

3.4 - установка шурупов 4,8x19-A2 DIN7981.

3.5 - установка шурупов АУРС.SL160.0928.

3.6 - Последовательность установки FRK38.

Материалы: АУРС.F50.0901-01, FRK14, АУРС.F50.0206, FRK15, АУРС.W62.0205, АУРС.SL160.0928, АУРС.F50.0902-01, FRK17, АУРС.F50.0103, FRK159, АУРС.W62.0205.