

Схема установки манжет

06.21

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАБОТКЕ И СБОРКЕ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ALT W62 | ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СТВОРКА

A-A

Клей-герметик нанести на торцы створки и манжеты FRK98-180/280 в собранной конструкции и выдержать время склеивания в закрытом состоянии створки

