

Последовательность сборки углового соединения рамы эркерного оконного блока

Порядок сборки и установки угловых закладных: АУРС W62.0982K (-01, -02, -03) и АУРС W62.0984K (-01, -02, -03)

