



Перед установкой створки с вклеенным заполнением необходимо перевернуть створку заполнением вниз и выдержать в течение 1–20 часа. Таким образом проверяется 100%-я вклейка заполнения в створку. Далее следует установить штапик АУРС W72.0601, резиновые уголки FRK171 и резиновый уплотнитель FRK97 (см. стр. 05.28). Тем самым механически зафиксировать заполнение в створке. Готовую остекленную створку вертикально уложить в специальный контейнер на длинную сторону с петлями. Створки раскрепить амортизирующими прокладками. Контейнер со створками предназначен для транспортировки и хранения створок до момента установки в раму.

Таблица 1

Назначение	KÖMMERLING	DOW CORNING
Вторичная герметизация стеклопакета	KÖMMERLING PS-200: А компонент В компонент	DOW CORNING 3362 А компонент В компонент
Очистка поверхности профиля с порошковым покрытием	KÖRASOLV-WL	DOW CORNING R-40
Очистка поверхности стекла и торцев стеклопакета	KÖRASOLV-GL	
Праймер для алюминиевого профиля	KÖRABOND-HG78	DOW CORNING 1200 OS
Однокомпонентный герметик	KÖODIGLAZE-SDG1C	DOW CORNING 895
Двухкомпонентный герметик	KÖDIGLAZE-S	DOW CORNING 993, 121