

Схема установки манжет

06.21

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАБОТКЕ И СБОРКЕ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ALT W72 | ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СТВОРКА

