

Правильный монтаж конструкции является обязательным условием обеспечения высоких потребительских свойств изделия. В Инструкции приведены рекомендуемый порядок выполнения и описание типового процесса монтажа оконных конструкций ALT W77. Все существующие нормы и правила, распространяющиеся на монтаж оконных конструкций, должны неукоснительно соблюдаться. Содержание данной Инструкции не может являться основой для юридических претензий. Компания ALUTECH оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений в оконные конструкции и настоящую Инструкцию.

1. Меры безопасности

- Прочтите и полностью ознакомьтесь с монтажной инструкцией перед началом работы;
- Не работайте в одиночку. Требуется два или более человека. Используйте безопасные способы подъема крупногабаритных и тяжелых конструкций;
- Соблюдайте осторожность при обращении со стеклом. Разбитое или потрескавшееся стекло может вызвать серьезные травмы;
- Используйте защитное снаряжение (например, защитные очки, перчатки, защитные наушники и т. д.);
- Используйте безопасные ручные-/электроинструменты и соблюдайте инструкции по их эксплуатации;
- Будьте осторожны при выполнении монтажных работ на высоте. Соблюдайте инструкцию по охране труда. Монтаж оконной конструкции должен производить только квалифицированный персонал, знающий конструкцию и технологический процесс монтажа конструкции, прошедший обучение, инструктаж и проверку знаний по технике безопасности. При выполнении монтажных работ следует неукоснительно выполнять действующие технические нормативные правовые акты (далее – ТНПА) региона установки, касающиеся безопасности работ.

2. Требования к проемам

- поверхности плоскостей обрамления проема должны находиться в одной плоскости и быть ровными и гладкими, без наплывов штукатурного раствора и трещин.
- пространство, необходимое для монтажа конструкции, должно быть свободно от строительных конструкций, трубопроводов отопления и вентиляции и т.п. Проемы, под установку оконных и дверных блоков должны отвечать требованиям ТНПА региона установки и/или проектной документации.

3. Правила установки и крепления рамы оконной и дверной конструкции

- провести входной контроль оконных конструкций (см. таблицу «Контролируемые параметры готового изделия»);
- рама должна быть расположена симметрично относительно вертикальной оси проема;
- при монтаже оконной рамы ее составляющие должны быть выставлены по уровню в вертикальных и горизонтальных плоскостях;
- рама должна быть надежно закреплена и не представлять потенциальной опасности для жизни и здоровья людей.