

# Монтаж систем ALT W62/ALT W72

## 4

### Установка оконного блока при помощи монтажных пластин

Требования к креплению рамы в проеме одинаковы как для монтажных пластин, так и для анкеров (дополнительно см. стр. 07-10).

