

СБОРКА И УСТАНОВКА РАМЫ

Сборка порогов BF73.0103, BF73.0104 или рамы BF73.0111P

1. Нанести герметик на сухарные элементы и на торцы соединяемых профилей.
2. Использовать комплект фиксации для порогов DBA1-105/KIT, чтобы соединить угол так как показано ниже.
3. При необходимости выровнять раму по одной плоскости с помощью винтов.
4. Удалить излишки герметика.
5. Убедиться в том, что вода не протекает между соединением профилей.

