

Установка и фиксация дренажного желоба для оконных систем W62/W72/W77 и профилей уширителей в отливках 0,000/0,000.

