

Последовательность герметизации нижнего профиля рамы

- 1 Подготовка герметизирующих вставок.
Пропилить шаг 1 для рамы АУРС.SI.160.0101.
Только для рам АУРС.SI.160.0102, АУРС.SI.160.0103, АУРС.SI.160.0104.

