

Монтаж системы ALT SL130

Варианты исполнения монтажа конструкции. Верхний узел

АУРС.SL130.0101,
АУРС.SL130.0103

90°

Тип крепежа подобрать в зависимости от материала проема (бетон, плотный или пустотелый строительный материал).

Decorative plug $\varnothing 10$
AUPC.SL160.0928
use the adhesive

АУРС.SL130.0101

Decorative plug $\varnothing 10$
AUPC.SL160.0928
use the adhesive

АУРС.SL130.0101

AUPC.SL160.0928
use the adhesive

АУРС.SL130.0101

AUPC.SL160.0928
use the adhesive

АУРС.SL130.0101

Не рекомендуется крепление!
Возможна поломка инструмента.

АУРС.SL130.0101

Не допускается крепление в полиамид!

АУРС.SL130.0103

AUPC.SL160.0928
use the adhesive

АУРС.SL130.0103

AUPC.SL160.0928
use the adhesive

АУРС.SL130.0103

AUPC.SL160.0928
use the adhesive

АУРС.SL130.0103

AUPC.SL160.0928
use the adhesive

АУРС.SL130.0103

Не рекомендуется крепление!
Возможна поломка инструмента.

АУРС.SL130.0103

Не допускается крепление в полиамид!