

Требования к проемам

Уровень чистого пола

1. Выбрать точку на существующем уровне пола в здании, благодаря чему потом можно будет определить уровень чистого пола, который будет соответствовать кафельной плитке, ковру, деревянным балкам.
2. С помощью лазера задать базовую линию на расстоянии 1000 мм от существующего уровня пола.
3. Взять в расчет уровень чистого пола, что соответствует кафельной плитке, ковру, деревянным балкам и т.д.
4. Отметить базовую линию на стенах с каждой стороны проема.
5. По схеме монтажа определить какой профиль порога или отлив необходим.
6. Отрегулировать положение рамы конструкции относительно чистого пола (притворная часть рамы должна быть заподлицо с уровнем чистого пола).

