

Определить отметку Ур.ч.п.


Ссылка: ☒ Нижний край нижнего ригеля
☐ Осевой размер нижнего ригеля
☐ Нижний край последнего размера

Смещение: мм (+ верх, - вниз)
 Смещение используется для вставки дверей.

Ссылка: ☐ Показать высотную отметку для уровня ч.п.
☐ Верхний край ригеля
☒ Ось ригеля
☐ Нижний край ригеля

Высота Ур.ч.п.: мм

ОК Отмена



Перекрытия - Позволяет установить/задать перекрытия. При активации данной команды появляется окно с настройками перекрытия и его расположения.

Новое перекрытие

☒ Одно

Описание:

Верхний край перекрытия от нуля: мм

Толщина перекрытия: мм

Толщина плиты: мм

Расстояние: мм

☐ Несколько

Количество перекрытий:

Описание:

Расстояние: мм


Уровень первого перекрытия с ...: мм

Толщина: мм


Толщина плиты: мм

Расстояние: мм

ОК Отмена



Свободный ввод - Позволяет построить сетку элементов с помощью программы CAD.



Примечания к позиции - С помощью данной команды можно добавить примечание в позиции. При активации данной программы появляется окно для добавления примечания.

Текст комментария для позиции: 002

Введите текст комментария, который будет вставлен при печати позиций. Вы можете выбрать различные комментарии для предложения, сбор. спецификации и расчета.

Аrial 11

По умолчанию

☐ Текст комм. для сбор. сп-ции: ☐ Показывать комментарий везде

Расчет/Предложение Накладная/Подтверждение Счёт Сечение MES MES Arbeitsschrittbezogen

☐ Текст комментария для расчета: как в сборочной спецификации

☐ Текст комм. для предложения: как в сборочной спецификации

Из другой позиции

ОК Отмена