

Определить отметку Ур.ч.п.

Ссылка:

Нижний край нижнего ригеля

Осевой размер нижнего ригеля

Нижний край последнего размера

Смещение:

-300

мм

(+ верх, - вниз)

Смещение используется для вставки дверей.

Показать высотную отметку для уровня ч.п.

Ссылка

Верхний край ригеля

Ось ригеля

Нижний край ригеля

Высота Ур.ч.п.:

0,0

мм

Ок

Отмена

После этих действий уровень чистого пола сместится вниз, а нижний край ригеля оказывается на отметке 300 мм.

▼ Объект 1 [03b] - AluPro 11.2.11.9b Сетка

ФАЙЛ ИЗМЕНИТЬ ОБЪЕКТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ВИД НАСТРОЙКИ

← Назад

→ Далее

↺ Поменять вид

↻ Отменить

↵ Отмена

📄 Примечания к позиции

⚙ Функции

💾 Сохранить ввод

✖ Отменить ввод элементов

🏠 Завершить позицию

Добавить поля

Удалить поля

Ширина

Высота

Наклоны

Арки

Редактирование в CAD

Изменить/удалить профили

Добавить стойки/верт. импосты

Добавить ригели/гор. импосты

Верт.импост/стойка в проеме

Гор.импост/ригель в проеме

Повороты/изгибы

Изгибы по стеклу

Стыковка

Задать Ур.ч.п.

Перекрытия

Статика

2800

2100

300

700

1800

2500

900

1200

900

3000

Ур.ч.п.(0)

Сеточный ввод

Пожалуйста, выберите действие на боковой панели, или во всплывающем меню, щелкнув правой кнопкой мыши на профиле!

Сетка

Элемент

Дополнительные части

Стекло

Обработка ЧПУ

Дополнительные данные

Объект

После чего, в окне [Элемент](#), можно добавить дверь в необходимое поле конструкции, и убедиться в том, что порог сместился вниз.