

# ① Интегрированные окна F50 FW с установкой в фасад F50/F50TT/F60.

## 1. Выбираем вставку \_F50 FW new:

Установить вставку в фасаде

**Править вставку**  
Редактирует существующую вставку

**Установка Одно/Много-створчатого Окна**  
Заполнение по оконной вставке

**Дверь сост. из одной/нескольких частей**  
Заполняет по вставке двери

**Копировать вставку**  
Копировать вставки в другие поля

Системные данные для вставки окна

Описание вставки:  Автоматически  Свободно: \_\_\_\_\_

Избранные: без

Система: AluminTechno F50 FW new (B)

Подсистема: AluminTechno BF73 Дверь, откр. наружу (B)

Набор правил: AluminTechno C43

Системные настройки: AluminTechno C48 (B)

AluminTechno F50 FW

**AluminTechno F50 FW new (B)**

AluminTechno ROOF WINDOW

AluminTechno SL130

AluminTechno SL160

AluminTechno Vent Window F50

AluminTechno VENT WINDOW SG (B)

Нижний ригель обычно удаляется выделенные конфигурации низа д...  
отметкой для уровня чистого пола

Удалить нижний ригель

И один из предложенных вариантов:

Типы створок

Тип конструкции: Верхнеподвесные створки откр.наружу

Стекло с уступом

Стекло с уступом с со страховочным элем.

с Штапик снаружи

OK Отмена

Стекло с уступом (с «зубом»):

