

Если по периметру примыкания к стене надо установить декоративные крышки, то через _Отдельные профили надо переназначить стойки и ригеля, и выбрать уплотнитель FRK 24 с прижимами и декоративными крышками:

