



Из-за технических особенностей программы AluPRO, если вы строите дверь открыванием внутрь помещения, в программе доступен только один вид порога.

Двухстворчатая дверь, откр. внутрь Петля L

Профили

☐ Назначать профили независимо

Профиль адаптера: ☐

Деление на створки (АС):

Дверной штамп: ☐

Створка: W72.0256 ☐

Створка в середине: W72.0257 ☐

Дверь: W72.0838 ☐

Конфигурация низа двери:

Цвета

Створка 1:

Створка 2:

Доп профили:

Цоколи:

Уплотнители:

Адаптер по перим.

Предыдущ. вставка

Сброс

Применить

Заккрыть

Выберите конфигурацию низа дверей Двухстворчатая дверь, откр. внутрь Петля L

Имя : Дверн... Информация

W72.0838, Дверь с цоколем

102 7

Спец.

Свободно, с цоколем

Свободно, профиль ств..

Цоколь	Описание	Длина хлыста:
W72.0254	Профиль створки	6500mm

Colour Threshold: ☒ Single-Colour ☐ Dual-Colour ☐ Schwelle durchgehend nach der Kopplung

A00-E6

Door gap threshold to sash: 7,0 мм

Смещение Ур.ч.п. двери: 0,0 мм

T-Соединение дверного цо...

Нижний уплотнитель:

☒ Использовать удлинение по умолчанию

Нижнее удлинение: 0,0 мм

Открытие вовнутрь

20

снаружи

внутри

OK Отмена

Чтобы в конструкцию добавить подставочный профиль под порог необходимо воспользоваться функцией **Примыкание к стене** на ленте в верхней части окна.

Примыкание к стене

Сечение стены

Fixing holes

Примыкание к стене

Далее в появившемся окне выбираем стороны, куда необходимо добавить необходимые элементы, а затем указать сам профиль.

Конфигурация примыканий к стенам

Выберите где и какие примыкание Вы хотите использовать.

☐ ☐ ☐ ☒ ☐

Заккрыть

Выбор примыкания к стене (Снизу)

Внутри	Центр	Снаружи
< без >	< без >	< без >
< свободно/CAD >	< свободно/CAD >	< свободно/CAD >
Избранное	Избранное	Избранное
	☒ Примыкания к стене (об...	
	Новый/Изменить	
	☒ Стандарт	
	W72.9907-01 Профиль ...	

Предв.просм.

35,7

Смещение: 0,0 мм

Удлинение налево/направо: 0,0 мм / 0,0 мм

Угол 2-ого уровня слева/справа: 90 ° / 90 °

OK Отмена Back