

Последовательность сборки усиливающего профиля под установку несущего кронштейна АУРС.F50.2921. Кронштейн АУРС.F50.2922 устанавливается со стороны фронтальной поверхности стойки

Типоразмер Стойка/ригель	Профиль усилителя		Обработка	
	Стойка	Ригель	Размер А, мм	Размер Б, мм
62/67	АУРС.F50.3302	АУРС.F50.3325	18.2	10.7
80/85	АУРС.F50.3303	АУРС.F50.3326		
100/105	АУРС.F50.3304	АУРС.F50.3327		
120/125	АУРС.F50.3305	АУРС.F50.3328		
140/145	АУРС.F50.3306	АУРС.F50.3329		
155/160	АУРС.F50.3307	АУРС.F50.3330		
170/175	АУРС.F50.3308	АУРС.F50.3331		
185/190	АУРС.F50.3309	АУРС.F50.3332		

