


Назначение размеров дистанционного профиля АУРС.F50.0918



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Расстояние X – размер фрезеровки ригеля, который зависит от способа установки ригеля
2. Обработка дистанционных профилей зависит от расположения ригеля, на котором они установлены: верхнее примыкание или нижнее