



1. Общая информация




е) Запрещается закрывать окно с положением ручки закрыто. Это приводит к повреждению оконной фурнитуры.

 – Закрыто!

 – Открыто!





е) Запрещается закрывать и открывать окно с двумя ручками в положении ручек закрыто и открыто одновременно. Это приводит к повреждению оконной фурнитуры.



 – Закрыто!

 – Открыто!

ж) Не прикладывайте усилия, если ручка работает плохо или туго. Возможна поломка механизма или поломка элементов фурнитуры.



и) Ознакомьтесь с инструкциями производителей механических или автоматических приводов, входящих в комплект документации к изделию, для их корректной эксплуатации и избегания травмоопасных ситуаций.