

2. Уход и обслуживание

2.3.3. Точки смазывания фрикционных ножиц и механизма регулировки по высоте (фурнитура Alutech)

