














2. Уход и обслуживание

2.3.8. Переключатель угловой Stublina-T.C.	Окно верхнеподвесное ALT F50FW	Окно параллельно-отставное ALT F50FW	
 I 4010.20			
2.3.9. Комплект ограничителей открывания-T.C.	Окно верхнеподвесное ALT F50FW		
 L 0S1			
2.3.10. Комплект запорный STAC SOFT	Окно верхнеподвесное ALT F50FW	Окно нижнеподвесное ALT F50FW	Окно параллел.-отстав. ALT F50FW
 T 1134.20C	 T	 T	 T
2.3.11. Переключатель угловой STAC SOFT-T.C.	Окно верхнеподвесное ALT F50FW	Окно нижнеподвесное ALT F50FW	Окно параллел.-отстав. ALT F50FW
 S 4010.20	 T	 T	 T