



2. Уход и обслуживание


2.4.1. Положение правой оконной ручки Stublina-состояние Открыто/Закрыто




Окно верхнеподвесное ALT F50FW



2.4.2. Положение левой оконной ручек Stublina-состояние Открыто/Закрыто



Окно верхнеподвесное ALT F50FW



2.4.3. Положение двух оконных ручек Stublina, левой и правой ручки-состояние Закрыто/Открыто

Окно верхнеподвесное ALT F50FW

