




2. Уход и обслуживание

Окно верхнеподвесное ALT F50FW	Окно нижнеподвесное ALT F50FW	Окно параллельно-отставное ALT F50FW
		

2.4.4 Положение двух оконных ручек Stublina, правой и левой ручки-состояние Закрыто/Открыто

