


Инструкция по регулировке

Примечание: при регулировке петель на тяжелых дверных створках необходимо обеспечить перенос нагрузок со створки.



Регулировка прижима

