

① Установка уплотнителя FRK197


2. Установка подкладки опорной



Не растягивать уплотнитель!


31) обработка плотнителя фальца

32) Կառուցողական և անկախության փորձեր




4. Установка заполнения
установка параметров


Подкладка рухлячая



Пример последовательности
установки подкладок
рыхлителей




Для выбора типоразмера подкладок рыхлочных см. раздел 03.02



5. Установка штапка. Установка уплотнителя под штапик. Для выбора размера штапка и уплотнителя см. раздел 03.02

Journal of Management Inquiry 23(3)



AYDC / 80601

03.02.03
AYPC 148 0602
AYPC 148 0601

03.02.03 AYPC.48.0602



AYPL.748.U6U3

Схема обработки подкладки опорной в зависимости от толщины заполнения

