



Установка уплотнителей FRK51/FRK52



Расчет длины уплотнителя	
Лар, Нпр	ЛРK51, НРK51
≤ 1000 мм	(Лар, Нпр-60)±1%
> 1000 мм	(Лар, Нпр-60)±0,5%

Не допускать деформаций!
Не допускать зазоров!
Не растягивать при установке!



Не допускать образований зазоров и выпуклости (а) по стыку FRK52 с FRK51

