



Список обозначения размеров



LHP – наружная ширина рамы;
LBP – внутренняя ширина рамы;
LPP – ширина рамы на просвет;
HHP – наружная высота рамы;
HBP – внутренняя высота рамы;
HNP – высота рамы на просвет;

LNS – наружная ширина створки;
LBS – внутренняя ширина створки;
LPS – ширина створки на просвет;
HNS – наружная высота створки;
HBS – внутренняя высота створки;
HPS – высота створки на просвет;

LS – ширина стекла;
HS – высота стекла.

