


Список обозначения размеров



L_{EF} - наружная ширина рамы;
 H_{EF} - наружная высота рамы;
 L_{ES} - наружная ширина створки;
 H_{ES} - наружная высота створки;
 H_f - высота оси ручки от низа рамы;
 H_h - высота оси ручки от низа створки