






H_n – расстояние от низа створки до оси ручки
H_f – высота оси ручки от низа рамы



H_{nc} – наружная высота створки;
H_{vc} – внутренняя высота створки;
L_{vc} – высота створки на просвет;



L_{nc} – наружная ширина створки;
L_{vc} – внутренняя ширина створки;
L_{ps} – ширина створки на просвет;