


Список обозначения размеров



LNP – наружная ширина рамы;
 LBP – внутренняя ширина рамы;
 LPP – ширина рамы на просвет;
 HNP – наружная высота рамы;
 HBP – внутренняя высота рамы;
 HPP – высота рамы на просвет;

LNC – наружная ширина створки;
 LBC – внутренняя ширина створки;
 LPS – ширина створки на просвет;
 HNC – наружная высота створки;
 HNS – внутренняя высота створки;
 HPC – высота створки на просвет;