



## Список обозначения размеров



LNR – наружная ширина рамы;  
 LBR – внутренняя ширина рамы;  
 LPR – ширина рамы на просвет;  
 HNR – наружная высота рамы;  
 HBR – внутренняя высота рамы;  
 HPR – высота рамы на просвет;



LNS – наружная ширина створки;  
 LBS – внутренняя ширина створки;  
 LPS – ширина створки на просвет;  
 HNS – наружная высота створки;  
 HBS – внутренняя высота створки;  
 HPS – высота створки на просвет;

Lc – ширина стекла;  
 Hc – высота стекла.