

Последовательность сборки углового соединения уширителей эркерного оконного блока

Порядок сборки и установки АУРС W62.0982K (-01, -02, -03) и
АУРС W62.0984K (-01, -02, -03)

