




Схемы резки и установки уплотнителя FRK98


Последовательность
установки FRK98

Не допускать деформаций!
Не растягивать при установке!

②





Нарезать уплотнитель FRK98 с
запасом 1% по длине!




FRK98

FRK98

③



Не допускать деформаций!
Не допускать зазоров!
Не растягивать при установке!



31

CA-500 200

FRK98

FRK98



32