




Список обозначения размеров



LNP – наружная ширина рамы;
 LBP – внутренняя ширина рамы;
 LHP – ширина рамы на просвет;
 HNP – наружная высота рамы;
 HBP – внутренняя высота рамы;
 HHP – высота рамы на просвет;



LNC – наружная ширина створки;
 LSC – внутренняя ширина створки;
 LNC – ширина створки на просвет;
 HNC – наружная высота створки;
 HSC – внутренняя высота створки;
 HNC – высота створки на просвет;



Hр – расстояние от низа створки
 до оси ручки

Lc – ширина стекла;
 Hc – высота стекла.