


## Список обозначения размеров



$L_{НР}$  – наружная ширина рамы;  
 $L_{ВР}$  – внутренняя ширина рамы;  
 $L_{ПР}$  – ширина рамы на просвет;  
 $H_{НР}$  – наружная высота рамы;  
 $H_{ВР}$  – внутренняя высота рамы;  
 $H_{ПР}$  – высота рамы на просвет;

$L_{НС}$  – наружная ширина створки;  
 $L_{ВС}$  – внутренняя ширина створки;  
 $L_{ПС}$  – ширина створки на просвет;  
 $H_{НС}$  – наружная высота створки;  
 $H_{ВС}$  – внутренняя высота створки;  
 $H_{ПС}$  – высота створки на просвет;

$H_P$  – расстояние от низа створки до оси ручки

$L_c$  – ширина заполнения;  
 $H_c$  – высота заполнения.