

Схема установки манжет



Установка манжет FRK98-180, FRK98-280 производится на предварительно собранный профиль АУРС.W72.0218 и уголок АУРС.W72.0919

FRK98-180
FRK98-280

АУРС.W72.0919

АУРС.W72.0919

АУРС.W72.0218

FRK98-180
FRK98-280

По всей длине установки манжеты FRK98-180/280 в паз применить лопатку

